

MANDO COBRA Y ERGO COMPLETO

CÓDIGO	REFERENCIA	PRECIO
G7001	MC-1B MANDO COBRA 1 BOTÓN	
G7002	MC-2B MANDO COBRA 2 BOTONES	
G7003	MC-3B MANDO COBRA 3 BOTONES	
G7004	MC-4B MANDO COBRA 4 BOTONES	
G7005	MANDO ERGO (Sin Botones ni Guarda Polvos)	



DESPIECE MANDO COBRA Y ERGO

CÓDIGO	REFERENCIA	PRECIO
G70051	GUARDA POLVOS ERGO	
G7031	T-1TARJETA MC 1-BOTÓN	
G7032	T-2TARJETA MC 2-BOTONES	
G7033	T-3TARJETA MC 3-BOTONES	
G7034	T-4TARJETA MC 4-BOTONES	
G70331	T-3TARJETA MC 2-BOTONES + 1 TECLA	
G7035	T-1TARJETA MC 1-BOTÓN TIPO INTERR.	
G7036	T-2TARJETA MC 2-BOTONES TIPO INTERR.	
G7043	CUERPO MC + TORNILLOS + FUELLES S-4	
G7051	ME-A TECLA MOM-OFF-MOM	
G7052	ME-N TECLA ON-OFF-ON	
G70600	INTERRUPTOR MOM-OFF-MOM	
G706000	GUARDA INTERR. SERIE G70600	
G706001	INTERRUPTOR ON-OFF	
G706002	INTERRUPTOR MOM-OFF-MOM	
G706003	INTERRUPTOR ON-OFF-ON	
G706104	INTERRUPTOR (6P) MOM-OFF-MOM	
G7022	P-4A PULSADOR MOM-OFF (AÑADIR GUAR.)	
G7023	P-4B PULSADOR ON-OFF (AÑADIR GUAR.)	
G7023J	JUNTA DE PULSADOR (11 x 2,40)	
G7022N	GUARDA-PULSADOR NEGRO	
G7022R	ARANDELA PLÁSTICO ROJO	
G7022V	ARANDELA PLÁSTICO VERDE	

G7031



G7032



G7033



G7034



* INDICACIÓN: MOM = pulsado activo / ON = enclavamiento

G7023



G7022



G70600



G7052 G7051



G70051



G70331



G7036



G7035

